



SVA—00097 32-SVA-130-10-2-LM-90-1

POZICE	NÁZEV	ČÍSLO VÝKRESU / ČÍSLO SKLADOVÉ POLOŽKY	POČET KUSŮ
1	Výtlačné těleso	701 15714 1	1
2	Sací těleso s pouzdrem	602 14075 0	1
3	Výtlačná vložka	701 15713 1	2
4	Sací vložka	703 15475 1	2
5	Oběžné kolo	703 07616 1	2
6	Těleso ložiska	703 25615 1	1
8	Pero 5H9x5x32	17 312810	1
9	Pero 5H9x5x18	17 312805	2
10	Zátka G1/4"	17 312502	5
11	Těsnící kroužek 13x19x1,5	17 943250	5
12	Víčko 47x1	704 14687 1	1
13	Šroub M8x30	19 263201	2
14	Kroužek 16x2	17 271010	1
15	Hřídel 2st.	703 15862 2	1
16	Šroub M8x20	17 303949	4
17	Matice M8	17 314051	2
18	Odkapní trubka	805 05400 1	1
19	Víko KR18	804 19008 1	1
20	Šroub M10x150	19 260215	4
22	Pojistný kroužek 47	17 395370	1
23	Ložisko 6303	17 611180	1
24	Těsnění 6x6	17 275260	0,395m
25	Těsnění 149,5x140x0,15	17 925540	5
31	Matice M10	17 314056	4
32	Pojistný kroužek 17	17 394140	1
33	Podložka 10.5	17 316023	8
35	Pouzdro 24x18x34	19 463355	1